



## Návod k obsluze a údržbě střešního okna PREMIUM

1. Pozice zavřeno



2. Pozice štěrbinového větrání




3. Pozice plynulého otevírání v rozmezí 0 - 30°



4. Pozice otevírání aretována ve 45°



5. Pozice pro mytí, křídlo otočeno o 120°



6. Mazání pružin 1x ročně mazacím tukem a před zimní sezónou ošetření gumových částí silikonovým olejem

7. Regulace síly otevírání a pozice aretovaného otevírání (max. 1 otáčka jednorázově)

8. Regulace výšky položení křídla v rámu

A, B - přítlačné šrouby

C - regulační šroub

9. Regulační napětí pružiny